

Manual / Bedienungsanleitung

RTI-Piko Series

Please read this manual carefully prior to product operation!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Produkts!



English Deutsch

Legal notice:

Laserworld AG reserves the right to make Die Firma Laserworld AG behält sich das modifications to its products, attending to further technical developments. These modifications do not necessarily have to be recorded in each case.

This manual and its information have been fall dokumentiert. made with due care. Laserworld AG cannot, however, take any responsibility for errata, bugs, or the resulting damages.

The brands and product names mentioned in this manual are trade marks or registered trade marks of their respective owners.

Rechtlicher Hinweis:

Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzel-

LASERWORLD

Diese Betriebsanleitung und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma Laserworld AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler, andere Fehler oder daraus entstehende Schäden.

Die in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Content:

- 1. Scope of delivery & details
- 2. **Preliminary warning notices**
- 3. Steps for setup, safety instructions
- 4. Safety instructions for work on the device
- 5. Service notes
- Warnings and other notices on the device 6.
- 7. **Device connections**
- 8. Operation
- 9. **Remote Control Pad**
- 10. Cleaning

Final statement **Technical data sheet Laser specifications**

1. Scope of delivery & details

Please check if all listed parts are included and undamaged. Included in delivery:

1 x laser projector 1 x power cable 1 x key for remote control pad

1 x patch cable

1 x manual

1 x detachable remote pad with cable connection

2. Preliminary warning notices

- 1. Please use this device only according to these operating instructions.
- Do not use the device if there are any visible damages on housing, connector panels, power supplies or power cords.
- 3. Never look directly into the light source of a laser projector. Danger of blindness!
- 4. Do not operate the device at high humidity, in the rain or in dusty environments.
- Protect device against dripping or splashing water. Do not place any liquid filled containers at the device.

Warranty claim expires with removal of warranty label.

3. Initial operations, safety instructions

- Make sure to use correct voltage; see information on device & in this manual.
- 2. Make sure that the device is **not connected to mains** during installation.
- Installation has to be done by technical experienced and qualified persons according to safety regulations of the respective country.
- 4. Always ensure that maximum permissible exposure (MPE) is not exceeded in areas accessible to the public.
- In some countries an additional inspection by technical control institutes could be necessary.
- 6. Connect an easily accessible interlock connector or circuit breaker

- to the projector.
- The power supply should be easily accessible.
- When installing the laser mount it with a minimum distance of 15 cm from walls and objects.
- For safe setup e.g. on walls or ceilings please use a **safety cord**. The safety cord should be able to withstand tenfold the weight of the device. Please follow the accident prevention regulations of professional associations and/or comparable regulations for accident prevention.
- If the device has been exposed to great temperature changes, do not switch it on immediately.

- 11. Never use dimmer, RC or other electronically switched sockets. Whenever possible, do not use the laser projector together with large appliances (especially fog machines) on the same mains!
- Ensure sufficient ventilation and do not place the device on any warm or heat radiating surface. Especially the ventilati-

on openings must not be covered!

13. Ensure that device does **not get overheated.** Make sure that the device is not exposed to spotlights (especially moving heads). Heat of spotlights could overheat laser in a little while and leads to a degradation of performance.

4. Working on the device

- Be sure that the mains plug is not connected to the power supply while installing or opening the device (e.g. for cleaning).
- 2. Take off all reflecting things like rings, watches etc. before starting to work with or at the projector.
- 3. Only use non-reflecting tools to work on device.
- 4. Wear protective clothing (like goggles, gloves etc.) according to laser power and wavelength of the laser.

5. Service notes

- Moisture and heat can reduce lifetime of the laser system dramatically and expires any warranty claim.
- Quick on/off switching of device can reduce durability of the laser diode dramatically.
- Avoid concussions during transport.
- To increase durability of your laser, protect device against overheating:
 - Always ensure sufficient ventilation.
 - Do not face spotlights (especially moving heads) to the device.
 - Check temperature after approx. 30 minutes with each new installation. If necessary install the projector at a place with different temperature.
 - Keep the device dry. Protect it from

- moisture, rain and damp.
- Switch off device when it is not needed. Diodes are switched on and can wear off even if there is no visible laser output.
- As for troubleshooting, please check the FAQ on our website www.laserworld.com
- Removal of the warranty label as well as damages to the device caused by improper handling, neglect of the safety instructions and service notes will void the warranty.







6. Warnings and other notices on the device



Laser radiation!

Vorsicht Laserstrahlung wenn Abdeckung geöffnet und Sicherheitsverriegelung überbrückt nicht in den Strahl blicken

Caution of radiation if cover is removed. Don't look into the beam.

Laserstrahlung
Bestrahlung von Augen oder
Haut durch direkte oder
Streustrahlung vermeiden
Laser Klasse 4

Laser radiation! Avoid exposure to beam Laser class 4

7. Device connections



8. Operation

Please note that when the 'Emission LED' is on, the laser is enabled and may emit laser light. There is one LED on the remote control pad, one on the rear side and one the front side of the device. The LED on the device lits if the device is connected to the power supply. The LED on the control pad lits if the device is switched on.

8.1 Power supply

Please make sure that the power supply is connected to an overload and a ground fault (earth leakage) protection. Make sure to use **correct voltage**; see information at the end of this manual.

8.2 ILDA control

To control your device connect it via ILDA cables to an interface/controller. The pinout and maximum voltages for the ILDA standard Sub-D connectors are:

Pin	Signal	Voltage
1	X + (horizontal)	+ 5.0 V
2	Y + (vertical)	+ 5.0 V
4	Interlock A	-
5	Red +	+ 2.5 V
6	Green +	+ 2.5 V
7	Blue +	+ 2.5 V
13	Shutter	+ 5.0 V
14	X – (horizontal)	- 5.0 V
15	Y – (vertical)	- 5.0 V
17	Interlock B	-
18	Red -	- 2.5 V
19	Green -	- 2.5 V
20	Blue -	- 2.5 V
25	Ground	-

After connecting select "LASER ON - ILDA IN" on the Remote Control Pad.

8.3 External Interlock

The Remote Control Pad has a built-in emergency stop. If there is the need for an external interlock, please disconnect the Remote Control Pad and use the ,Control' connection (RJ-48 connector) to connect it with an external interlock. Pins 7 and 8 are the emergency stop.


page 6 / 26 page 7 / 26



9. **Remote Control Pad**

Your device is equipped with a detachable remote control pad. The following images explain the use of the pad. Touch the screen to change the settings.

Starting sequence



The device is enabled if the diode is lit.

Key switch with key:

Insert key and turn it to ,on' to start the device.



Main Menu

Laser status, amperage & interlock status display

Version and temperature display

Laser on / off: Device is enabled / disabled



Laser on / internal: to an e.g. SD-card is through ILDA is ena- lor or scan settings enabled bled

Laser on / ILDA in:

Color & Scan Setup: The internal access The external access Use these buttons for co-

Status display

Use this button to return

DMX, Adv. and Setup:

color or scan settings.

defaults!

Use these buttons for the

Adv. Setup only for factory

Back:

Color Settings:

+/-:

sity



Colors: Please note that only implemented laser sources can be changed in their itensity. If there is e.g. no yellow laser source installed in your device you

of the yellow color. The intensity change only applies per single laser source and does not change mixed colors. Please use your software to change mixed color intensities.

can't change the itensity

Scanner Settings:

Y Size vertical: Use these buttons to change the vertical size of the output

Y Shift up/down: Use these buttons to change the vertical shift of the output



X Size horizontal: Use these buttons to change the horizontal size of the output

X Shift left/right: Use these buttons to change the horizontal shift of the output

page 8 / 26 page 9 / 26





9. Remote Control Pad

Your device is equipped with a detachable remote control pad. The following images explain the use of the pad. Touch the screen to change the settings.

9.1 Starting sequence

10. Cleaning

Do not use water or any other liquids to clean the fixture.

Use a damp cloth to clean the housing.

To maintain adequate cooling, fans have to be cleaned periodically.

To clean the fan and air vents:

- 1. Disconnect the data and power cables and allow the device to cool for at least 5 minutes.
- 2. Remove dust and dirt from the fan blades, vent grill and heatsink using a soft brush, cotton swab, vacuum or compressed air.

Final statement

Product and package leaving warehouse without faults. Users have to follow the local safety regulations and warnings of this manual. Damages through inappropriate use do not unterlie the sphere of influence of manufacturer or dealer. Therefore no liability or warranty will be taken over. We cannot inform you in case of changes of this manual. If you have any questions, please contact your dealer.

For service please contact your dealer or Laserworld. Please use only spare parts of Laserworld. Subject to change without notice. Because of the vast amount of data we cannot guarantee any correctness of given information.

Laserworld (Switzerland) AG

Kreuzlingerstrasse 5 8574 Lengwil-Oberhofen SWITZERLAND

Authorized person: Supervisory board Mr Martin Werner

place of business: 8574 Lengwil-Oberhofen / SWITZERLAND company number: CH-440.3.020.548-6 Commercial Registry Kanton Thurgau

www.laserworld.com info@laserworld.com

representative according to EMVG: Cleantech Europe GmbH Managing Director: Thomas Schulze Fürkhofstr. 5 81927 München / GERMANY



Manual: RTI Piko Series

page 10 / 26 page 11 / 26





Inhaltverzeichnis:

- 1. Lieferumfang & Hinweise
- 2. Einleitende Warnhinweise
- 3. Schritte zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise
- 4. Sicherheitshinweise für Arbeiten am Gerät
- 5. Pflege- und Wartungshinweise
- 6. Warnhinweise und Spezifikationen am Gerät
- 7. Geräteanschlüsse
- 8. Bedienung
- 9. Remote Control Pad
- 10. Reinigung

Abschließende Erklärung Technische Daten Laserleistungsdaten

1. Lieferumfang & Hinweise

Bitte prüfen Sie, ob Sie die Lieferung vollständig erhalten haben und die Ware unbeschädigt ist. Im Lieferumfang enthalten sind:

1 x Laserprojektor

1 x Kaltgerätekabel zur Stromversorgung

1 x Bedienungsanleitung

1 x abnehmbares Remote Control Panel mit Kabelverbindung

1 x Schlüssel für das Remote Control Pad

1 x Patchkabel

2. Einleitende Warnhinweise

- 1. Betreiben Sie das Gerät nur **gemäß dieser Bedienungsanleitung**.
- 2. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn **sichtbare Beschädigungen** am Gehäuse, den Anschlussfeldern oder vor allem an den Stromversorgungsbuchsen oder -kabeln vorliegen.
- 3. Niemals direkt in den Strahl des austretenden Lasers blicken. Erblindungsgefahr!
- 4. Gerät nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, Regen oder in staubiger Umgebung betreiben.
- 5. Vor **Tropf-/Spritzwasser schützen**, keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Gerät abstellen.

Beim Entfernen des Garantielabels erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung!

3. Schritte zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät mit der richtigen Spannung betreiben (siehe Angaben auf dem Gerät bzw. in dieser Bedienungsanleitung).
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät während der Installation nicht mit dem Stromnetz verbunden ist.
- 3. Der Laser darf nur von **technisch versiertem Fachpersonal** gemäss der im jeweiligen Land geltenden Sicherheitsbestimmungen installiert werden.
- 4. Die am Betriebsort geforderten **Sicherheitsabstände** zwischen Gerät und

- Publikum, bzw. maximal zulässige Bestrahlungswerte (MZB), müssen immer eingehalten werden.
- In bestimmten Ländern kann zusätzlich eine Abnahme durch ein technisches Überwachungsinstitut erforderlich sein.
- Verbinden Sie einen leicht zugänglichen Interlock-Stecker bzw. Notausschalter mitdem Interlockanschluss.
- 7. Die Stromversorgung zugänglich halten.
- 8. Halten Sie bei der Installation einen Mindestabstand von 15 cm zur Wand und anderen Objekten ein.

page 12 / 26 page 13 / 26

- 1. Bei einer Festinstallation an Wand, Decke o.ä., sichern Sie den Laser zusätzllich mit einem Sicherheitsfangseil. Das Fangseil sollte mindestens dem 10-fachen Gewicht des Geräts standhalten können. Im Übrigen beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und/oder vergleichbare Regelungen zur Unfallverhütung.
- 2. Wenn das Gerät großen Temperaturschwankungen ausgesetzt war, schalten Sie es nicht unmittelbar danach an.
- 3. Benutzen Sie niemals Dimmer-, Funkoder andere elektronisch gesteuerten Steckdosen! Falls möglich benutzen Sie den Laser nicht zusammen mit anderen

- großen elektrischen Verbrauchern (insbesondere Nebelmaschinen) auf derselben Leitung/Phase!
- 4. Sorgen Sie immer für eine ausreichende Belüftung und stellen Sie das Gerät auf keine warmen oder wärmeabstrahlenden Untergründe. Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein.
- 5. Stellen Sie auch sicher, dass das Gerät nicht zu heiß wird und dass es nicht dem Strahl von Scheinwerfern ausgesetzt wird (insbesondere bei beweglichen Scheinwerfern!). Die Wärme dieser Strahler kann den Laser überhitzen.

- Bei jeder Neuinstallation nach ca. 30 Minuten die Gerätetemperatur prüfen und gegebenenfalls das Gerät an einem kühleren/besser belüfteten Standort platzieren.
- Halten Sie das Gerät trocken und schützen Sie es vor Nässe, Regen und Spritzwasser.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie hierzu das Netzteil von der Stromversorgung. Auch wenn die Diode nicht leuchtet: Sie ist in Betrieb, solange das Gerät angeschaltet ist.
- Fehlfunktionen können Bei den FAO unserer Webseite www.laserworld.com die häufigsten Probleme und Lösungenswege nachlesen.
- Durch das Entfernen des Garantielabels erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung. Schäden am Gerät, die durch unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise entstehen besteht kein Gewährleistungsanspruch.

4. Sicherheitshinweise für Arbeiten am Gerät

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist, wenn Sie am Gerät hantieren bzw. es installieren.
- 2. Vor Arbeiten am Gerät alle reflektierenden Gegenstände wie Ringe, Uhren etc. ablegen.
- 3. Verwenden Sie für Arbeiten am Gerät ausschließlich nicht reflektierendes Werkzeug.
- 4. Tragen Sie auf die Laserstärke und -wellenlängen angepasste Schutzbekleidung (Schutzbrille, Handschuhe, etc.).

5. Pflege- und Wartungshinweise

- Feuchtigkeit und Hitze können die Lebensdauer des Lasersystems stark verkürzen und führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.
- Das Gerät nicht schnell hintereinander Ein- und Ausstecken/-schalten, da dies die Lebensdauer der Laserdiode erheblich verkürzen kann!
- Beim Transport des Lasers jegliche Erschütterung vermeiden.
- Um die Lebensdauer Ihres Lasers zu erhöhen, schützen Sie das Gerät vor Überhitzuna:
 - Immer für ausreichende Belüftung sorgen.
 - Keine Scheinwerfer (insbesondere kopfbewegte) auf das Gerät richten.

6. Warnweise und Spezifikationen am Gerät



Laserstrahlung!

Vorsicht Laserstrahlung wenn Abdeckung geöffnet und Sicherheitsverriegelung überbrückt nicht in den Strahl blicken

Laserstrahlung bei geöffnetem Gehäuse


Laserstrahlung Bestrahlung von Augen oder Haut durch direkte oder Streustrahlung vermeiden Laser Klasse 4

Laserstrahlung! Nicht dem Strahl aussetzen. Laserklasse 4

page 14 / 26 page 15 / 26



7. Geräteanschlüsse & Bedienelemente



8. Bedienung

8. Operation

Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die "Emissions-LEDs" leuchten. Der Projektor kann dann Laserlicht ausstrahlen. Jeweils ein Emissions-LED befindet sich auf dem Remote Control Pad, auf der Rückseite, sowie auf der Vorderseite des Gerätes. Die LED auf der Rückseite des Gerätes leuchtet, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, die LED auf dem Remote Control Pad leuchtet, wenn der das Gerät angeschaltet ist.

8.1 Stromversorgung (AC)

Die Stromversogung sollte mit einer Überladungssicherung und mit einer Erdung versehen werden. Es ist darauf zu achten, dass das Gerät mit der **richtigen Spannung** betrieben wird. Informationen dazu befinden sich am Ende dieser Anleitung.

8.2 ILDA-Ansteuerung

Um das Gerät über ILDA anzusteuern, muss dieses über ILDA-Kabel mit einem Interface / Controller verbunden werden. Die Pinbelegung und die maximale Spannung für den ILDA-Betrieb findet sich in folgender Tabelle:

Manual: RTI Piko Series

Pin	Signal	Spannung
1	X + (horizontal)	+ 5.0 V
2	Y + (vertikal)	+ 5.0 V
4	Interlock A	-
5	Rot +	+ 2.5 V
6	Grün +	+ 2.5 V
7	Blau +	+ 2.5 V
13	Shutter	+ 5.0 V
14	X – (horizontal)	- 5.0 V
15	Y – (vertikal)	- 5.0 V
17	Interlock B	-
18	Rot -	- 2.5 V
19	Grün -	- 2.5 V
20	Blau -	- 2.5 V
25	Ground	-

Nach dem Anschließen, wählen Sie "LASER ON - ILDA IN" auf dem Remote Control Pad.

8.3 Externer Interlock

Das Remote Control Pad besitzt einen integrierten Notaus. Wird ein externer Interlock benötigen, kann das Kabel des Remote Control Pads vom Gerät abgenommen werden. Über den "Control'-Anschluss (RJ-48) kann ein externer Interlock angeschlossen werden. Die Pins 7 und 8 dienen als Notaus.

LASERWORLD

9. Remote Control Pad

Das Gerät ist mit einem abnehmbaren Remote Control Pad ausgestattet. Die folgenden Bilder erklären die Verwendung des Pads. Einstellungen können über Berührung des Touchpads verändert werden.

Schlüsselschalter mit Schlüsselse augenblickein Display Laser Systems Jourch Drücken des Notaus wird die Laserausgabe augenblickelich unterbrochen Touchscreen



Laser-Status, Amperezahl & Interlock-Status Anzeige

Versions- und Temperaturanzeige

Laser on / off:
Das Gerät ist an-/ausgeschaltet



Laser on / internal: Laser on / ILDA in: Color & Scan Setup:
Der interne Zugriff z.B. Der externe Zugriff Farb- und Scannerauf eine SD-Karte ist über ILDA ist aktiaktiviert viert

Farbeinstellungen:



Farben:

Zu beachten ist, dass, abhängig vom Gerätetypus, unter Umständen nicht alle Farben verfügbar sind.

Änderungen in der Farbintensität wirken sich nur auf die einzelne Laserquelle, nicht aber auf Mischfarben aus. Mischfarben können im Allgemeinen über die Steuersoftware variiert werden.

Scanner-Einstellungen:



page 18 / 26 page 19 / 26





Manual: RTI Piko Series

10. Reinigung

Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten für die Reinigung des Geräts verwenden. Ein feuchtes Tuch ist für die Reinigung gut geeignet.

Um eine ausreichende Kühlung gewährleisten zu können, sollten die Lüfter von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

Für die Reinigung der Lüfter ist zu beachten:

- 1. Sämtliche Kabel- und Stromverbindungen vom Gerät trennen und dieses für mindestens 5 Minuten abkühlen lassen.
- 2. Staub und sonstige Rückstände von den Lüfterblättern und Lüftungsschlizen mit einer weichen Bürste, Wattestäbchen, durch Vakuum- oder Druckluft entfernen.

Abschließende Erklärung

Sowohl Produkt als auch Verpackung sind beim Verlassen der Fabrikation einwandfrei.

Der Benutzer des Geräts muss die lokalen Sicherheitsbestimmungen und die Warnhinweise in der Betriebsanleitung beachten. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, unterliegen nicht dem Einflussbereich der Herstellers und des Händlers. Somit wird keine Haftung bzw. Gewährleistung übernommen.

Sollten Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vorgenommen werden, können wir Sie darüber nicht in Kenntnis setzen. Bitte kontaktieren Sie für Fragen Ihren Händler.

Für Servicefragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder aber an Laserworld. Verwenden Sie auschließlich Laserworld-Ersatzteile. Änderungen vorbehalten. Aufgrund der Datenmenge kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben gegeben werden.

Laserworld (Switzerland) AG Kreuzlingerstrasse 5 CH-8574 Lengwil-Oberhofen Schweiz

Verwaltungsrat: Martin Werner

Sitz des Unternehmens: CH-8574 Lengwil-Oberhofen / Schweiz

Firmennummer: CH-440.3.020.548-6 Handelsregister Kanton Thurgau

www.laserworld.com info@laserworld.com

representative according to EMVG: Cleantech Europe GmbH Managing Director: Thomas Schulze Fürkhofstr. 5

81927 München / GERMANY

page 20 / 26 page 21 / 26



Technical data / Technische Daten / caractéristiques techniques

Laser sources: Laserquellen: Sources laser:	Coherent OPSL Taipan; DPSS laser; diode modules Coherent OPSL Taipan; DPSS Laser; Diodenmodule Coherent OPSL Taipan; DPSS laser; modules diodes
Laser class: Laserklasse: Classe laser	4
Scanner:	CT-6210HP SE
Scan angle: Strahlauslenkung: Angle de scan:	80° max.
Operation modes: Betriebsmodi: Modes de fonctionnement:	ILDA; optional DMX, Auto, LAN, SD-Card
Power supply: Stromversorgung: Alimentation:	85-250V AC 50/60Hz
Power consumption: Stromaufnahme: Consommation:	300-500W
Operating temperature: Betriebstemperatur: température d'opération:	+10° to +35°C
Dimensions: Abmessungen:	250 x 250 x 250 mm (L x W x H)/(B x T x H)/(H x L x P)
Weight: Gewicht: Poids:	13kg

Power specifications (at laser module) / Laserleistung (am Modul) / Puissance

	min max.	Red / Rot / Rouge	Green / Grün / Verde (532nm)	Blue / Blau / bleu (445nm)	Beam
Piko G4	3.000-4.000mW		>3.000mW		ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko G7	4.500-7.000mW	1	>4.500mW		ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko G10	8.000-10.000mW		>8.000mW		ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko G12	9.500-12.000mW	ı	>9.500mW	ı	ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko G20	16.000-20.000mW	ı	>16.000mW	1	ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko GG24	20.000-24.000mW	ı	>20.000mW	1	ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko RGB 2.5	2.100-2.500mW	>500mW	>1.000mW	>600mW	ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko RGB 4.0	3.500-4.000mW	>1.000mW	>1.000mW	>1.500mW	ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko RGB 6.5	5.500-6.700mW	>1.000mW	>3.000mW	>1.500mW	ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko RGB 8.0	6.600-8.000mW	>2.000mW	>3.000mW	>1.600mW	ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko RGB 11.0	8.600-10.500mW	>2.000mW	>5.000mW	>1.600mW	ca. 2.8mm/<1.0mrad

page 22 / 26 page 23 / 26

			200		
J	LASE	R₩	OF	₿LD	
•	new law rotate	out T			

	min max.	Yellow / Gelb / Jaune (577nm)	Cyan / Cyan / Cyan (488nm)	Blue / Blau / bleu (445nm)	Beam
Piko YB 8	6.000-8.000mW	>3.000mW	•	>3.000mW	ca. 2.8mm/<1.0mrad
Piko YC 13	10.000-13.000mW	>5.000mW	>5.000mW	-	ca. 2.8mm/<1.0mrad

Piko RGB 14.0 11.600-14.000mW Red / Rot / Rouge (640nm) >2000mW Green / Grün / Verde (532nm) >1600mW Blue / Blau / bleu (445nm) >8000mW ca. 2.8mm/<1.0mrad

Power specifications (at laser module) / Laserleistung (am Modul) / Puissance

